

دفترچه راهنمای کولر گازی گرین

لطفاً مفاد این دفترچه را قبل از نصب به دقت مطالعه فرمایید.

مبارد زیر، احتمال آسیب یا ضرر به ساختمان یا دستگاه را نشان می دهد و سبب کاهش ظرفیت سرمایش و گرمایش می شود.

توجه

واحد خارجی را زیر نور مستقیم خورشید نصب نکنید.

برودتی و خروجی هوا را مسدود نکنید.

درها و پنجره ها را ببندید.

به طور مرتب فیلتر هوا را تمیز کنید.

روی واحد خارجی نایستید و وسیله ای بر روی آن قرار ندهید.

دلایله ای اصلی کاهش کارایی گرمایش پیشنهاد می دهد که دمای مناسب را تنظیم کنید، اختلاف دمای بین بیرون و داخل را در 5° حفظ کنید.

در شرایطی که واحد به علت تداخل در محیط خارجی مانند تاقین همراهِ خورشید میشود، لطفاً پوشش را بکشید و مجدداً وصل کنید تا به در چند ثانیه دستگاه را مجدداً راهاندازی شود.

باید کودکان و افراد توان بدنی نظیر افراد بالغ این دستگاه را به کار گیرند.

بسیار [دستگاه طولانی مدت] سیستم تهویه مطبوع پنجره ها را باز کنید.

پیشنهاد می دهیم این است که در صورت نوسان ولتاژ استابلایزر با محافظ برق استفاده کنید.

نام هر قطعه

1- بلال طبیعی

2- فیلتر هوا

3- کابینهای نظایم

4- پرند هوا

5- نمونه سیکل 6- ریموت

کنترل 7- شلنگ بخار

8- لوله مایع/گاز برودتی

واحد خارجی

9- سیم برق

10- شیر قطع کن

11- پوشش خروجی هوا

عملکرد دستگاه

عملکرد کنترل از راه دور

نصب و بهره‌برداری از ریموت کنترل را مطالعه فرمایید.

عملکرد دستی در فیلترهای کابینهای گرمایی

را باید تا اگر دمای اتاق سرد شود "auto button" اثر دستگاه در حال کار است دکمه زمانی که کنترل از راه دور کار نمی کند یا می تواند آن را جدا کند اتاق را به حالت عادی برگرداند.

اگر سیستم خاموش است دکمه "auto button" را باید تا روشن شود.

تنظیم جهت جریان هوا

تنظیم دستی جریان هوای افقی

نوع:

اگر جهت جریان باد افقی را بخواهید روشن کردن نحوه طریح تنظیم کنید. وقتی سیستم نبوده در حال کار است انگشت خود را وارد پلچکلی ورود و خروج هوا نکنید با استفاده از دست پوچهای جریان هوا را حرکت دهید و جهت باد افقی را تغییر دهید.

تنظیم جریان هوای عمودی (۱ تا ۹؛ ۰؛ ۱۸۰؛ ۲۷۰)؛

روی آمپوش چگونگی تنظیم جهت جریان هوای عمودی را از راه دور، قسمت نحوه استفاده از ریموت کنترل را مطالعه فرمایید.

نوع:

جهت جریان هوای عمودی را با کنترل از راه دور تنظیم کنید. عملکرد دستی را می توان به صورت موقت تم زمانی به کار برد که می توانید از کنترل راه دور استفاده کنید.

زمانی که نحوه طریح خاموش است دستگاه به باد افقی را می بندد.

تذکرات: نحوه راه اندازی کولر گازی گرین

روی جلوگیری از آسیب دستگاه و جراثیم لطفاً قبل از استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه کنید:

پیرامون فیلتر عملکرد

لطفاً بدانید که سیم اتصال به زمین به صورت ایمن متصل شده است.

لطفاً بدانید که فیلتر دستگاه کلاً ثابت است. لطفاً بدانید که خروجی و

ورودی هوا محدود نیستند.

لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه خود، هوا را از فیلتر هوا را به علت بخارهای و سپس فیلتر را تمیز کنید.

نکات ایمنی

به منظور استفاده مناسب از سیستم تویه مطبوع، لطفاً دستگاه را در محدوده دمایی مناسب تنظیم کنید. در غیر اینصورت ممکن است عملکرد حفاظت

خودکار واحد داخلی فعال شود و گدازایی سرمایشی یا گرمایشی کاهش یابد.

تویه مطبوع را می‌توان تحت شرایط زیر به صورت نرمال مورد استفاده قرار داد.

مراقبت و نگهداری

تمیز کردن واحد داخلی

1. دستگاه را خاموش کنید و پوشانه برق را از خروجی جدا کنید.
2. واحد داخلی را با پارچه خشک یا پارچه نخی که مرطوب است تمیز کنید.

توجه

از آب گرمتر از 35° برای شستن داخل استفاده نکنید زیرا موجب تغییر شکل و رفتن رنگ آن می‌شود. از نیترو، پودر شوینده‌ای، بنزین و دیگر

مواد شیمیایی برای استفاده نکنید.

از شوینده‌های مایع یا خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید و آب یا مایعات دیگر را روی آن نریزید زیرا اجزای پلاستیکی را خراب

خواهد کرد و حتی سبب شوک الکتریکی می‌شود.

طبق دستورالعمل کارگران گریس بلی جلویی واحد داخلی را بالا بکشید : مطمئن شوید آلتا پس واحد فیلتر هوا را با یکدیگر از آن جدا کنید. برای نصب کردن فیلتر از جابجایی استفاده کنید یا آن را با آب بشویید و آن را در سله خشک کنید. دوباره فیلتر هوا را در واحد داخلی قرار دهید تا اینکه کاملاً خشک شود. آلتا را جلوی در بسته

نگهداری

مدت عملیاتی «F400» را انتخاب کنید. اجازه دهید دستگاه به مدت طولانی کار کند : مدت طولانی

دستگاه را خاموش کنید و بین آن را قطع کنید.

باتریها را از کنترل از راه دور خارج کنید.

فیلترهای هوا و بخشهای دیگر را تمیز کنید.

نوعه استفاده از ریموت کنترل:

1) دکمه روشن/خاموش (ON/OFF)

با فشردن این دکمه دستگاه روشن و با فشردن مجدد آن دستگاه خاموش می‌شود.

2) دکمه MODE

این دکمه را فشار دهید، تا اجزای به صورت زیر تغییر میکند: خنک‌کار → سرد →

خشک → گرم → فن

3) دکمه SPEED

شما می‌توانید سرعت فن را به صورت زیر انتخاب کنید: کم → متوسط →

زیاد → خودکار

4) دکمه TIMER

تنظیم زمان روشن شدن با ON:

TIMER

الف. زمانی که کنترل در حالت خاموشی است دکمه TIMER را فشار دهید در LCD عبارت

ON دیده میشود و میتواند زمانبندی کنید. محدوده تنظیم زمان طبق دفترچه راهنمای کولر گازی گرین بین 0.5 تا 24 ساعت است.

ب. اگر دکمه 5 یا را فشار دهید تا زمان را تنظیم کنید هر بار فشار دکمه تا 10 ساعت به اضافه



نیم ساعت زمان را کاهش یا افزایش میدهد. پس | 10 ساعت افزایش یا کاهش با هم فشار 1 ساعت خواهد بود تا به زمان مد نظر خود برسید.

5) دکمه **SWING** ↑

این دکمه را فشار دهید و پهای جهت باد محدودی به صورت خودکار میروند. اگر، خواهید جهت باد آفتی مطابق طرف دوباره دکمه را فشار دهید و پهای جهت باد محوری در موقعیت انتخابی شما متوقف میشوند.

6) دکمه **SWING** —

این دکمه را فشار دهید و پهای جهت باد آفتی به صورت خودکار هر گت میگرد، زمانی که جهت باد محدودی متغیرا حاصل شد، باز هم آن را فشار دهید و پهای جهت باد آفتی در موقعیت انتخابی شما متوقف میشوند.

7) دکمه **I FEEL**

در ترمزها و اتصال کولر کولر کولر ایزم است اید شود که این دکمه را میبای برقی تنظیم عملکرد احساسی به کار برد وقتی عملکرد تنظیم شود، LCD نمای واقعی اتاق را نشان میدهد و زمانی که این عملکرد کنترل شود نمای تنظیم شده را نشان خواهد داد. زمانی که دستگاه در مد پنگه است این عملکرد غیر فعال میشود.

8) دکمه **SLEEP**

اقتد با فشردن این دکمه وارد حالت SLEEP میشود.

بد در حالت COOL یا HEAT دما به طور خودکار بر اساسی زمان خواب کنترل میشود.

چ. دکمه MODE یا ON/OFF را فشار دهید، ریموت کنترل حالت خواب را خاموش می کند.

9) دکمه **DISPLAY**

شما میبایید با فشردن این دکمه اجاره دهید که نمایشگر کار کند یا نکند.

10) دکمه **7** یا **7**

دکمه 7 یا 7 را فشار دهید شما می تولید نمای بین 16 آفری 32 درجه سلسیوس را تنظیم کنید.

وقتی این دکمه را زدید نمایشگر غیر میکند.

11) دکمه **I CLEAN**

24) دکمه «iFAVOR»

این دکمه یک دکمه میانه است. کاربران می‌توانند داده‌ها را مانند سرعت باد، دمای تنظیم شده و جهت باد را ذخیره کنند و با فشار دادن روی آن دستگاه می‌تواند در حالتی که قبلاً تنظیم شده است کار کند. دستگاه را روشن کنید و در حالتی که ایده آل شماست تنظیم کنید و سپس دکمه میانه را برای سه ثانیه فشار دهید. این حالت ذخیره گردد.

25) دکمه «C/F»

درجه حرارت بطور پیش فرض به صورت سانتی گراد نمایش داده می‌شود. برای تنظیم نما به صورت فارنهایت دکمه «MODE» و «ON/OFF» را برای سه ثانیه نگه دارید. برای بازگرداندن به سانتی گراد همین عمل را تکرار نمایید.

26) دکمه «TURBO»

در زمانی که دستگاه در مد سرمایش یا گرمایش قرار دارد این دکمه را فشار دهید. سرعت فن بطور اتوماتیک در حالت پرانرژی تنظیم می‌شود و نمایشگر «TURBO» را نشان می‌دهد. عملکرد «TURBO» از سرعت به پایین‌ترین حالت شروع می‌شود.

انواع مد های عملیاتی

مد عملیاتی خودکار

1. دکمه «ON/OFF» را فشار دهید. دستگاه روشن است. دکمه «MODE» را فشار دهید. مد عملیاتی خودکار را انتخاب کنید.
2. دکمه «SPEED» را فشار دهید. می‌توانید سرعت پمپه را انتخاب کنید. می‌توانید سرعت را بین «HIGH, MID, LOW, AUTO» را انتخاب کنید.
3. سیستم ترموستات در مد خودکار شروع به کار می‌کند. باز هم دکمه «ON/OFF» را فشار دهید. سیستم متوقف می‌شود.

مد عملیاتی سرمایش/گرمایش

1. دکمه «ON/OFF» را فشار دهید. دستگاه روشن است. دکمه «MODE» را فشار دهید. مد عملیاتی گرمایش یا سرمایش را انتخاب کنید.
2. دکمه «ON/OFF» را فشار دهید. نما را تنظیم کنید. نما را می‌توانید با محدوده اختلاف 1 درجه سانتیگراد، از 16-32 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
3. دکمه «SPEED» را فشار دهید. حال می‌توانید سرعت پمپه را انتخاب کنید. شما می‌توانید سرعت را انتخاب کنید. می‌توانید سرعت را بین «HIGH, MID, LOW, AUTO» انتخاب کنید.
4. سیستم ترموستات در مد سرمایش/گرمایش شروع به کار می‌کند. باز هم دکمه «ON/OFF» را فشار دهید. سیستم متوقف می‌شود.

الفد زمانی که کنترل از راه دور در حالت خاموش است دکمه CLEAN را فشار دهید سلهای هدایت به مکان اولیه سرمایش برسنگونند و کویل گرمی عملکرد پاکسازی را با زمان 30 دقیقه اجرا میکند هدف این عملکرد پاکسازی گرم و خاک از بخیرگشته و خشک کردن آب داخلی بخیرگشته و یخ بد ایجاد شده است.

بعد از تنظیم عملکرد پاکسازی، یک بار دیگر دکمه iClean را فشار دهید تا عملکرد پاکسازی لغو شود یا دکمه ON/OFF را فشار دهید تا عملکرد پاکسازی لغو و بهیوه مطبوع آغاز گردد.

12) دکمه HEALTH

پیشنهاد منطرحه راهنمای کویل گرمی گرمی این است که شما سلهای عملکرد HEALTH را با فشردن این دکمه راه اندازی با منطفه کنید. مطابق با نمای محیط، سیستم بهیوه مطبوع سلهای به صورت هوشمند روشن شود و مدت اومانیگ را انتخاب کند این عملکرد، محیط مناسب با دمای مناسب برای بدن را به صورت خودکار ایجاد میکند.

13) دکمه Anti-FUNGUS

این دکمه عملکرد اضطرار و پاکسازی خاصی دارد که دو انتخاب به و خیر دارد. این عملکرد با کنترل از راه دور تحت دمای سرمایش، خشکسازی، و خودکار (سرمایش و خشکسازی) کنترل میشود. سلهای هدایت به وقتی در مکان اولیه سرمایش هستند بهیوه مطبوع تحت مدت گرمایش اجرا میشود (سرمایش تنها تحت مدت فن اجرا میشود)، قبل از توقف فن داخلی به مدت طبقه با باد ضعیف اجرا میشود هدف این عملکرد خشک کردن داخلی بخیرگشته و جلوگیری از کپک زدن بخیرگشته به علت نشست آب و تر تبحه سطح شدن یخ بد است.

توجه:

- این عملکرد در کارخانه تنظیم نشده است. شما باید کندانساز عزم فرونگه اینترنتی دعاویا باید به طور (از این عملکرد را تنظیم با لغو کنید. روش تنظیم به صورت زیر است: تحت حالت OFF در کویل گرمی و کنترل از راه دور، کنترل را به سمت عتنگه مثلا کویل گرمی گرمی 24000 بگیرد و به طور پیوسته دکمه Anti-FUNGUS را فشار دهید بعد از پنج بار سلهای پیوسته تولید میکند که نشاندهنده این است که این عملکرد آماده است. در شرایطی که این عملکرد تنظیم شده باشد کویل گرمی این عملکرد را به صورت پیشفرض دارد مگر آنکه کل کویل گرمی اسلبیت خاموش باشد یا عملکرد به صورت دستی لغو شود.
- برای لغو این عملکرد: 1. کویل گرمی اسلبیت را خاموش کنید 2. تحت حالت OFF در اسلبیت و کنترل از راه دور، کنترل را به سمت کویل گرمی بگیرد و دکمه Anti-FUNGUS را به صورت پیوسته فشار دهید بعد از پنج بار سلهای پیوسته تولید می کند که نشاندهنده این است که این عملکرد لغو شده است.
- زمانی که این عملکرد اجرا میشود، توصیه میشود که قبل از توقف کامل، کویل گرمی را راه اندازی مجدد نکنید.
- این عملکرد در شرایط زمان توقف تنظیم شده اجرا نخواهد شد.

مد عملیاتی فن

1. دکمه ON/OFF را در دستگاه غیر کولر گازی گرمی 18000 فشار دهید دستگاه روشن است. دکمه MODE را فشار دهید مد عملیاتی گرمایش گرمایش را انتخاب کنید.
2. دکمه SPEED را فشار دهید حال میتوانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. شما میتوانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. میتوانید سرعت را بین AUTO, HIGH, MID, LOW انتخاب کنید.
3. سیستم تهویه مطبوع در مد فن شروع به کار میکند. باز هم دکمه ON/OFF را فشار دهید سیستم متوقف میشود.

مد عملیاتی هوای خشک

1. دکمه ON/OFF را فشار دهید، دستگاه روشن است. دکمه MODE را فشار دهید مد عملیاتی DRY را انتخاب کنید.
2. دکمه 1 یا 2 را فشار دهید شما را تنظیم کنید. شما را میتوانید با محدوده اختلاف 1 درجه سانتیگراد، از 16-32 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
3. دکمه SPEED را فشار دهید، حال میتوانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. شما میتوانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. میتوانید سرعت را بین AUTO, HIGH, MID, LOW انتخاب کنید.
4. سیستم تهویه مطبوع در مد هوای خشک شروع به کار میکند. باز هم دکمه ON/OFF را فشار دهید، سیستم متوقف میشود.

عیب‌یابی

در صورت بروز مشکل قبل از تماس با مرکز سرویس و خدمات پس از فروش، موارد زیر را بررسی نمایید:

ریسک	عیب‌یابی
دستگاه هیچ کاری نمیکند	آیا دستگاه خاموش است؟ آیا سیم‌ها برق محکم هستند؟ آیا ولتاژ به بیش از 1.1 بار و بیش از 1.2 بار شده یا کمتر از 0.9 بار؟ آیا ولتاژ کم است و ولتاژ درج شده رسیده است؟ آیا فیلتر سوخته است؟ آیا زمان تنظیم شده به پایان رسیده است؟
کنترل از راه دور عمل نمیکند	آیا کنترل از راه دور در فاصله برداشتن از واحد داخلی است؟ آیا باتری تمام شده است؟ آیا مظهر من گشتار به گونه دستگاه دیده می‌شود؟
گرمایی سردایش (گرمایش) خوب نیست	آیا دمای اتاق تنظیم شده است؟ آیا مظهر من در برابر ورودی با خروجی هوا فیلتر دارد؟ آیا سرعت فن داخلی کم است؟ آیا منبع گرمایش در فیلتر شما وجود دارد؟

زمانی که دستگاه مجدداً روشن می‌شود باید داخل باطری‌ها شروع به گرم شدن کند.	از زمانی که دستگاه خاموش می‌شود تا 3 دقیقه بعد از آن برای محافظت از خود روشن نگذاشته شود.
بعد از شروع کار، وزن ناشی از خروج استنشام می‌شود.	این در اثر بوی است که از میک ساختمانی، سیمان یا دکلرات به دین آبی تولید گرم است.
در هنگام سرمایش، غبار پخش می‌شود.	از آن جا که هوا آبی، به سرعت تا یک سرد کاهش می‌یابد مانند دود به نظر می‌رسد.
غبار در هنگام گرمایش وجود دارد.	این غبار در اثر رطوبت در فرایند یخ زایی ایجاد می‌شود.
نیز کمی هنگام کارکرد از دستگاه شنیده می‌شود.	صدای خشن خشن آلودگی در اثر جریان سرد و تغییر شکل بگ جز ناشی از به علت تغییر دما شنیده می‌شود.

دملیو با در دقت چرخه راهش می‌گردد گرمی به شما پیشنهاد می‌دهد که در موقعیت های زیر لطفاً باطری‌ها همه عملکردها را متوقف کنید و برق را قطع کنید. آنگاه با مرکز خدمات تماس بگیرید.

زمانی طیار با کلید اصلی (مثلاً در کپول گازی گرین اینورتر 12000) حذف شوند.

در اثر بی‌نظمی آب یا چیز دیگری تر دستگاه ریخته شده باشد.

نیز غیر معمولی هنگام عملکرد شنیده شود.سیم کشی برق و دوشاخه

بسیار داغ باشد.

وزن یک خروجی، در هنگام عملکرد دستگاه روی سبیل های تولید می‌کند.

نور دانه RUN یا دیگر نابلندگرها به سرعت چشمک بزنند و بعد از اتمام دوباره بوزد، همچنان چشمک بزنند و اخطای نصب مشتری

لطفاً پیش از نصب دستگاه دستورالعمل را به دقت بخوانید.

نصب دستگاه باید توسط متخصصین انجام شود. به منظور نصب خطی مدل ها [جمله کپول گازی گرین اینورتر 9000 می تولید از دملیو با مشاوره بگیرید.

نصب دستگاه و اتمام لوازم و سیمها باید کاملاً مطابق دستورالعمل باشد.

برقکشی باید توسط تکنیجان متخصص با رعایت ایمنی انجام شود.

دستگاه باید به خوبی به زمین متصل شود.

نکات:

دستگاه نباید سطوح باید بر روی تکیه‌گاه‌های کاملاً محکم نصب شود.

دستگاه باید مطابق با مقررات استاندارد و ولت‌گی، نصب شود.

دستگاه را کاملاً ثابت کنید در غیر این صورت، صدا و ارتعاش غیرطبیعی خواهد داشت. واحد خارجی را در مکانی نصب کنید که

مردم همسایگان نباشند.

برای اطمینان دستگاه به منبع برق و اتصال داخلی قطعات جداگانه، لطفاً به موجب اطمینان اتصال سیم کشی که روی دستگاه قرار دارد، دقت نمایید.

بعد از نصب باید دسترسی آسان به ریور یونیت وجود داشته باشد.

انتخاب مکان نصب

"واحد داخلی"

هیچ منبع گرمایی و بخاری در نزدیکی آن نباشد.

هیچ مایه‌ای برای نصب وجود نداشته باشد.

جریان هوا به خوبی امتداد یابد.

لوله‌های مناسب برای کاهش نویز مه‌پاشی شود. دستگاه در

نزدیکی در ورودی نصب نشود.

اطمینان دهید که فاصله مناسب از سقف دیوار، مبلمان و موانع دیگر با دستگاه رعایت شده است. دستگاه دو متر بالاتر از کف زمین باشد.

"واحد خارجی"

در صورتی که از سایه‌بان برای محافظت دستگاه از باران و آلودگی استفاده می‌کند توجه داشته باشید که مانع پخش هوای گرمای کندانسور نباشد.

در نزدیکی مکان نصب حیوان یا گیاه پرورش ندهید زیرا هوای گرم و سرخروچی از آن بر آن تأثیر می‌گذارد.

اطمینان دهید که فاصله مناسب از سقف دیوار، مبلمان و موانع دیگر با دستگاه رعایت شده است.

از منبع گرمایش و هوای قابل اشتعال دور باشد.

باید نصب و جاذب نگهدارنده باید محکم و ایمن باشد. دستگاه باید روی سطح تخت باشد.

فاصله بین واحد داخلی و خارجی حداکثر 5 متر طول آوله بنا بر مقدار ظرفیت میبایان تا حداکثر 15 متر بر نظر گرفت.

فهرست داخل بسته بندی

لطفا موارد زیر را به دقت بررسی کنید اگر قطعه ای استفاده نشده است لطفاً آن را نگه دارید. فهرست اجزای بسته بندی واحد داخلی

شماره	اسم	واحد	تعداد
1	واحد داخلی	مجموعه	1
2	کنترل از راه دور	تستگاه	1
3	دستورالعمل	عدد	1
4	کارتی	عدد	2
5	آپه نخیه	عدد	1

فهرست اجزای بسته بندی واحد خارجی

شماره	اسم	واحد	تعداد
1	واحد خارجی	مجموعه	1
2	آپه سی	متر	4
3	قوار وایسر	دول	1
4	کابل	متر	4